Fonctions et personalisation du poste

Ajouter une touche programmable

Appui sur touches à programmer
Programmer une touche "Appel direct" (numéro de poste interne, d'un autre établissement ou numéro de téléphone externe) ou "Service" (par exemple une interception)
Numéro : Renseigner le numéro (Interne ou Externe ; penser au 0 supplémentaire pour les numéros externes)
Label : Renseigner le nom avec le clavier alphabétique. Si pas de nom renseigner, le nom enregistré dans le système sera affiché. Puis Valider
Appuyer sur la touche raccrocher

Pour modifier une touche déjà configurée, aller dans "Menu", "Réglages", "Poste", "Prog touche", "Page perso" puis la touche à modifier.

Intercepter un appel

Avec un code de fonction

Lorqu'un autre téléphones, par exemple celui du bureau d'à côté sonne, il est possible d'intercepter l'appel en composant :
#30 + numéro complet du poste

Par exemple :
Le numéro du poste du bureau en face est 410200, ce téléphonne sonne on souhaiter intercepter l'appel.
On compose : #30410200

Avec une touche programmable

Il est possible de programmer une ou plusieurs touches programmables pour réaliser des interceptions récurentes. Voir plus haut.
Le service s'appel "Interception d'appel" puid "Interception appel individuel"

Activer et Désactiver un renvoi

Pour activer

Appuyer sur la Touche de renvoi (en haut à droite, à côté de l’onglet Info) L’écran indique si un renvoi est activé ou non

Affichage dynamique sur l’écran Choisir "Renvoi Immédiat" : Un renvoi immédiat, redirige directement l’appel vers un autre poste. Renseigner le numéro destinataire
ou
Appuyer sur "Autre renvoi" et choisir parmi les options comme "Rv si occupé ou absent" par exemple Renseigner le numéro destinataire

> Dans tous les cas, le destinataire peut être un poste interne ou un numéro externe

"Votre manœuvre est enregistrée, vous pouvez raccrocher" Raccrocher

Le renvoi est activé, la flèche de renvoi, tourne/clignote.

Pour désactiver

Appuyer sur la Touche de renvoi (en haut à droite, à côté de l’onglet Info) L’écran indique si un renvoi est activé ou non

Affichage dynamique sur l’écran Appuyer sur "Désactiver" "Votre manœuvre est enregistrée, vous pouvez raccrocher"

Le renvoi est désactivé, la flèche de renvoi ne tourne/ne clignote plus.

Revision #7
Created 2026-11-05 15:44:21 UTC by Axel
Updated 2026-11-10 07:33:56 UTC by Axel