Personnaliser son poste

Ajouter une touche programmable

Appui sur touches à programmer
Programmer une touche "Appel direct" ou "Fonction" (par exemple une interception)
Numéro : Renseigner le numéro (Interne ou Externe ; penser au 0 supplémentaire pour les numéros externes)
Label : Renseigner le nom avec le clavier alphabétique. Si pas de nom renseigner, le nom enregistré dans le système sera affiché. Puis Valider
Appuyer sur la touche raccrocher

Pour modifier une touche déjà configurée, aller dans "Menu", "Réglages", "Poste", "Prog touche", "Page perso" puis la touche à modifier.

Activer et Désactiver un renvoi

Pour activer

Appuyer sur la Touche de renvoi (en haut à droite, à côté de l'onglet Info) L'écran indique si un renvoi est activé ou non

Affichage dynamique sur l'écran Choisir "Renvoi Immédiat" : Un renvoi immédiat, redirige directement l'appel vers un autre poste. Renseigner le numéro destinataire
ou
Appuyer sur "Autre renvoi" et choisir parmi les options comme "Rv si occupé ou absent" par exemple Renseigner le numéro destinataire

> Dans tous les cas, le destinataire peut être un poste interne ou un numéro externe

"Votre manœuvre est enregistrée, vous pouvez raccrocher" Raccrocher

Le renvoi est activé, la flèche de renvoi, tourne/clignote.

Pour désactiver

Appuyer sur la Touche de renvoi (en haut à droite, à côté de l’onglet Info) L’écran indique si un renvoi est activé ou non

Affichage dynamique sur l’écran Appuyer sur "Désactiver" "Votre manœuvre est enregistrée, vous pouvez raccrocher"

Le renvoi est désactivé, la flèche de renvoi ne tourne/ne clignote plus.

Revision #3
Created 2026-11-05 15:44:21 UTC by Axel
Updated 2026-11-05 16:10:22 UTC by Axel