Présentation du poste

Page d’accueil de l'écran

Les touches fléchées, le bouton OK et C (Annuler) permettent de se déplacer entre les onglets et dans les onglets.

Onglet Menu

Permet d’accéder aux réglages du poste.

- Modification de la sonnerie (Interne et externe)
- Réglages du contraste, sonnerie, etc.

Onglet Perso

Ecran d’accueil, avec les touches de raccourcis programmables. Le curseur au centre indique quelle page est affichée. Les pages peuvent être parcourue avec les flèches Haut et Bas.

Onglet infos

Permet d’accéder à certaines infos du poste :

- Messages reçus, appels non répondus
- Renvois activés
- Nom
- Numéro

Touche renvoi

En haut, à droite de l’onglet « Info » Permet d’activer et de désactiver un renvoi

Mot de passe utilisateur

A la demande "Veuillez composer votre code personnel" : Entrer le mot de passe (par défaut) 0000

Revision #1
Created 2026-11-05 14:18:06 UTC by Axel
Updated 2026-11-05 14:27:16 UTC by Axel